



Owner's Manual
Gebrauchsanweisung
Guide D'utilisation
Manual de Instrucciones
保養手冊





Thank you for purchasing an AZUMI flute. This manual provides you with basic use and maintenance instructions so you can get the most out of your instrument. Please read this manual carefully to avoid issues with your instruments.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf einer AZUMI Querflöte entschieden haben. Diese Gebrauchsanweisung dient dazu, Ihnen das Basiswissen über die Bedienung und Pflege der Querflöte zu vermitteln, damit Sie Ihr Instrument optimal nutzen können. Bitte lesen sie die folgenden Kapitel aufmerksam, um eventuell auftretende Probleme zu vermeiden und somit Ihr Instrument und Ihre Musik besser genießen zu können.

Nous vous remercions pour l'achat d'une flûte AZUMI. Ce manuel vous donnera une série d'instructions concernant son usage et son entretien. Nous espérons qu'il vous sera utile pour répondre à vos questions et qu'il vous permettra de bénéficier au maximum du plaisir que vous procurera cet instrument.

Gracias por comprar una flauta AZUMI. Este manual le muestra el uso básico e instrucciones de mantenimiento para que pueda obtener lo mejor de su instrumento. Por favor, léalo cuidadosamente y le ayudará a resolver problemas con su instrumento y disfrutar mejor de su música.

感謝您購買 AZUMI 的長笛系列樂器，本手冊將協助您了解基本的組裝與保養方法，請仔細地閱讀本手冊，因為我們衷心地希望這本手冊能幫助您解決您對樂器的疑惑，讓您學習的過程更愉快。

Contents

Flute's Nomenclature	1
----------------------	---

English

1. Assembly	3
2. Disassembly	4
3. Inspection & Maintenance	4
4. Caution	6

Deutsch

1. Zusammensetzen der Instrumententeile	9
2. Auseinanderbauen der Instrumententeile	10
3. Wartung und Pflege	10
4. Vorsicht	12

Français

1. Assemblage de l'instrument	15
2. Démontage de l'instrument	16
3. Entretien de l'instrument	16
4. Attention	18

Español

1. Montaje	21
2. Desmontaje	22
3. Inspección y Mantenimiento	22
4. Cuidado	24

繁體中文


1. 吹奏前的組合	27
2. 吹奏後的拆卸	28
3. 吹奏後的檢查與保養	28
4. 注意事項	30

Flute's Nomenclature



1 Assembly


Step 1.
Hold the barrel.



Step 2.
Connect the footjoint to the body using a gentle and twisting motion.

Step 3.
Insert headjoint into the body using a gentle and twisting motion.

Step 4.
Adjust the lip plate so the embouchure hole is inline with the C# key on the body.





2 Disassembly

Step 1.
Hold the headjoint and remove it from the body with a gentle twisting motion.

Step 2.
Remove the footjoint from the body with a gentle and twisting motion. Avoid depressing the keys during disassembly.

3 Inspection & Maintenance


1. After disassembling the flute, carefully place on a flat surface.
2. Pull one corner of the swab through the end of cleaning rod. Wrap the remaining cloth around the cleaning rod.




3. Insert the cleaning swab through the headjoint, body, and footjoint, to remove excess moisture.

4 Caution


4. Wipe the instrument's surface with a cleaning cloth. When wiping, take care to press gently on the keys to avoid scratching or damaging the pads.




5. Keep the flute case dry. Do not store unnecessary objects inside the case, especially used cleaning cloths. The moisture from the cloth can generate humidity and mold on the pads.





1. Avoid contact with the keys during assembly and disassembly.



2. Do not press the lip plate when holding the headjoint.




3. Assemble and disassemble the joints with gentle twisting motions in a straight line. Make sure not to angle the joints as you twist them on or off.



4. Key oil may be applied very sparingly to the pivot points of the instrument. Use carefully as excessive lubricant may affect padding.

5. Place the flute in a safe place to avoid damage. Do not put it on a music stand, a chair, or on any surface that it can easily roll off and fall.




6. Find the professional technician to adjust the flute if necessary. Do not attempt to adjust the flute by yourself.

1 Zusammensetzen der Instrumententeile

Schritt 1:

Beim Zusammenstecken der Instrumententeile sollten Sie keine Kraft anwenden.



Schritt 2:


Das Fußstück und der Korpus sind unter leichten Drehbewegungen ineinanderzuführen.

Schritt 3:

Beim Anstecken des Fußstückes umfassen Sie am besten die gesamte Mechanik. Wenn Sie versuchen die Fußmechanik nicht zu berühren ist die Gefahr größer, dass Sie abrutschen und eine einzelne Klappe verbiegen.

Schritt 4:

Es empfiehlt sich, Kopf- und Mittelstück so zueinander einzustellen, dass Mundloch und Klappen in einer Linie stehen.



2 Auseinanderbauen der Instrumententeile

Schritt 1:


Das Kopfstück ist unter leichten Drehbewegungen vom Korpus zu entfernen.

Schritt 2:

Das Fußstück ist unter leichten Drehbewegungen vom Korpus zu entfernen. Umfassen Sie am besten hierbei auch die komplette Fußmechanik.

3 Wartung und Pflege


1. Legen Sie die Flöte nach dem Auseinanderbau auf einer sicheren Oberfläche ab.
2. Um die Feuchtigkeit aus dem Korpusinneren zu entfernen, benutzen Sie bitte ein weiches, saugfähiges Baumwolltuch. Führen Sie eine Ecke des Tuches einige Zentimeter weit durch den Schlitz des mitgelieferten Holzstabes.




3. Umwickeln Sie nun den Stab mit dem Tuch und ziehen Sie diesen durch die Flöte.

4 Vorsicht


4. Mit dem beiliegenden Microfasertuch sollte die Flöte regelmäßig außen gereinigt werden.




5. Halten sie den Flötenkoffer trocken. Lagern sie keine unnötigen Gegenstände im Koffer, besonders keine gebrauchten Reinigungstücher. Ein nasses Tuch kann Feuchtigkeit und sogar Schimmel auf den Klappenpolstern erzeugen.





1. Achten Sie darauf, dass Sie beim Zusammen- bzw. Auseinanderbau der Flöte die einzelnen Klappen nicht verbiegen. Fassen Sie immer über die gesamte Mechanik.



2. Achten sie beim Festhalten des Kopfstückes darauf, nicht zu stark auf die Mundlochplatte zu drücken.




3. Montieren und demontieren Sie Kopf- und Fußstück mit sanfte Drehbewegungen in einer geraden Linie. Achten sie darauf die Teile beim Drehen nicht schräg abzuwinkeln.



4. Verwenden Sie beim Ölen Ihrer Flöte ein Feinmechaniköl und dosieren Sie es äußerst sparsam. Am besten tauchen Sie eine Nadel in das Ölgefäß und streifen die kleinen Tröpfchen, die an der Nadel hängen bleiben, nur einmal an den beweglichen Teilen der Mechanik ab.


5. Die Flöte sicher aufbewahren, um sie vor Schäden zu schützen. Nicht auf einem Notenständer, Stuhl oder sonst irgendwo platzieren, wo sie leicht herunterfallen kann. Legen Sie die Flöte nie auf die Mechanik.




6. Lassen Sie das Instrument nur durch einen qualifizierten Instrumentenbauer oder Fachhändler einstellen oder reparieren.

1 Assemblage de l'instrument

1. Tenez le corps d'une main.



2. Emboîtez la patte d'Ut et le corps en un mouvement délicat et rotatif.
3. Emboîtez la tête et le corps en un mouvement délicat et rotatif.
4. Alignez le centre du biseau avec le centre des plateaux creux.




2 Démontage de l'instrument

1. Maintenez la tête et retirez-la du corps par un mouvement délicat et rotatif.
2. Retirez la patte d'Ut du corps par un mouvement délicat et rotatif en évitant de trop appuyer sur les clés au démontage.

3 Entretien de l'instrument


1. Après le démontage de la flûte, placez-la sur une surface plane.
2. Faites passer le bout du chiffon de nettoyage dans le trou de l'écouvillon. Enveloppez la baguette de l'écouvillon avec le reste du chiffon.




3. Introduisez l'écouvillon dans la tête, le corps et la patte d'Ut pour retirer l'humidité.

4 Attention


4. Éliminez toute impureté, y compris les marques de doigts de la surface extérieure de l'instrument en le frottant délicatement avec un chiffon doux. Au cours de ce nettoyage prenez garde de ne pas endommager les tampons et dérégler les clés.




5. Assurez-vous que l'étui de l'instrument reste sec. N'y laissez pas de choses inutiles, notamment les chiffons de nettoyage après utilisation. L'humidité du chiffon peut favoriser la formation de moisissure sur les tampons.





1. Évitez d'appuyer fortement sur les clés lors du montage et du démontage.



2. Ne pas appuyer sur la plaque d'embouchure lorsque vous tenez la tête. Ne retirez pas la couronne de la flûte car cela pourrait affecter la justesse de l'instrument.




3. Montez et démontez les pièces délicatement, bien en ligne droite et en effectuant de légers mouvements de rotation.



4. L'huile pour clés doit être utilisée avec précaution car une utilisation excessive peut détériorer les tampons.


5. Déposez toujours votre instrument en sécurité. Ne le posez pas sur un pupitre, une chaise, ou tout endroit où il pourrait rouler et tomber.



6. Ne tentez pas d'ajuster vous-même votre flûte. Adressez-vous à votre revendeur ou à un technicien qualifié.

1 Montaje





Paso 1.
Sujete el cuerpo por la parte superior.



Paso 2.
Coloque la pata en el cuerpo con un suave movimiento giratorio.

Paso 3.
Inserte la cabeza en el cuerpo con un suave movimiento giratorio.

Paso 4.
Ajuste el Bisel de modo que el agujero quede en línea recta con la llave de Do# del cuerpo.





2 Desmontaje

Paso 1.
Sujete la cabeza y sepárela del cuerpo con un suave movimiento giratorio.

Paso 2.
Separe la pata del cuerpo con un suave movimiento giratorio. Evite presionar las llaves durante el desmontaje.

3 Inspección y Mantenimiento


1. Después de desmontar la flauta, colóquela con cuidado en una superficie plana.
2. Pase una esquina de la gamuza (o paño) por el ojo de la varilla de limpieza y envuelva la varilla con el resto del paño.




3. Introduzca la varilla con el paño a través de la cabeza, el cuerpo y la pata para eliminar el exceso de humedad.

4 Cuidado


4. Frote la superficie del instrumento con un paño. Cuando lo haga, pase el trapo suavemente sobre las llaves para evitar arañazos o daños en las zapatillas.




5. Mantenga el estuche seco. No guarde objetos innecesarios dentro del estuche, especialmente paños de limpieza usados. La humedad del paño puede generar moho en las zapatillas.





1. Evite el contacto con las llaves durante el montaje y desmontaje.



2. No presione la placa de la embocadura cuando sujete la cabeza.




3. Monte y desmonte las partes suavemente en línea recta y con ligeros movimientos giratorios. Asegurese de no colocar en ángulo las juntas cuando lo haga.



4. Aplique lubricante regularmente en los pilares del instrumento. No ponga excesiva cantidad ya que podrían dañarse las zapatillas.


5. Coloque la flauta en un lugar seguro para evitar daños. No la ponga en un atril, ni en una silla o en cualquier sitio donde pueda rodar fácilmente y caerse.



6. Para ajustes y reparaciones, lleve su instrumento a un técnico o distribuidor cualificado. No intente hacerlo Vd. mismo.

1 吹奏前的組合


步驟一：
握住接管



步驟二：
取出身管與尾管用左右旋轉的方式將其組合，組合過程中請盡可能避免按壓住任何按鍵當作施力點。

步驟三：
將組合好的身管組再與吹口管以左右旋轉方式接合。

步驟四：
調整吹口管角度，使吹口孔與身管上的 C# 鍵成一直線，將整支樂器調整合適的吹奏角度即算完成。




2 吹奏後的拆卸

步驟一：
握住吹口管並以左右旋轉的方式輕輕的從身管拔出吹口管。

步驟二：
以旋轉的方式分離身管與尾管，同樣過程中避免按壓按鍵當作施力點。


3 吹奏後的檢查與保養

1. 在拆卸長笛後，將之放置於平坦的表面上。
2. 將清潔布的一角穿進清潔棒的一端 (開孔端)，並且將清潔布沿著清潔棒包裹。
3. 將清潔布穿過吹口管、身管及尾管，以去除多餘水氣。




4 注意事項


4. 用擦拭布擦拭樂器表面。擦拭按鍵時需特別小心，以避免刮傷或傷害軟墊。




5. 保持長笛樂盒的乾燥。勿將多餘物品置於盒內，尤其是使用過的清潔布。因為布上的水分會產生溼氣，造成軟墊發霉。





1. 組合及拆解時請特別注意避免碰觸按鍵。以免過度用力而變形。



2. 拿取吹口管時請避免握在吹口板上。




3. 組裝或拆解管體時請儘量以平行並左右旋轉的方式進行。注意勿讓兩管體間呈現不平行的接合。



4. 在鍵管接合處上可塗上少量的按鍵油。但是請注意避免過多的油可能會碰觸到皮墊而產生影響。

5. 請將長笛放置於安全處以避免傷害，不要將長笛置放在樂架、椅子、床上或任何可能會掉落及有人可能會碰撞或可供人坐在上面的表面上，因為樂器絕大部分會造成損壞都是因為摔壞或壓壞。



6. 請不要嘗試自己調整樂器，任何調校的動作應該交由合格及有經驗的維修師傅或維修店處理。